

無電源シャワートイレ iS-02 取付説明書

この度は、無電源シャワートイレiS-02をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書はiS-02の取り付け方法を記載しております。内容をよく読んで上で作業をしてください。

1. 内容物の確認



- ①シャワートイレ本体
- ②分岐金具(パッキン入り)
- ③シンク下用フレキシホース 2本
- ④給湯・給水用ホース 4m (白)
- ⑤本体/ホース接続金具
- ⑥本書
- ⑦シャワー水栓用分岐金具
・便座裏クッション (2ヶ)
・操作説明シール



2. 用意するもの

モンキースパナ、マイナスドライバー(止水栓用)、雑巾、防水用両面テープ(クッション用) プライヤー

3. 取り付け手順

※作業前に必ず止水栓、元栓、バルブなどを使って給水/給湯共に止める。

必ず給水・給湯の止水確認をした上で作業開始。

壁から出ているシャワー水栓の本体と脚部を取外します。脚部にシャワー水栓用分岐金具を取り付け、次にシャワー水栓本体も取付ます。給湯・給水ホース(白)接続後、ねじ込みキャップを締め込みます。



便座・便フタを止めている2本のピンを取り外す。ピンは折れやすい為、慎重にゆっくりまわしましょう。取り外したピン・ナット・ワッシャーはなくさないように



シャワートイレ本体の位置に合わせて、給水・給湯用ホースの長さを決めてくる。本体/ホース接続金具を装着しキャップで本体に締め込む。

シャワートイレ本体の留め具を調整し、シャワートイレ本体/便座/便フタをピンで留める。便座裏側より締めてゆき固定させる。便座の浮き上がりがある場合は、クッションを貼る



※注意事項

- ・シャワー水栓を外す際に、残り水が流れ出たり溜まっている水が出てくる場合があります。
- ・シャワー水栓の取り外し後、腐食したパッキン、さび、汚れなどは取り除いてください。
- ・操作説明シールはお好みの場所に貼ります。
- ・取付後、必ず漏水していないか確認します。

- ・弊社HPにも取付説明にも掲載有り。
- ・ご不明な点があれば弊社宛にご連絡ください。

株式会社アイズ 東京営業所

担当: 千田 chida@eye-s.jp

東京都世田谷区岡本1-18-14-A102

Tel: 03-6447-9659 / Fax: 03-6369-4553

URL: <http://www.eye-s.jp>